



MÁQUINA CORTADORA DE FIAMBRE
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODELO AWK-MCF190N

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Respete las instrucciones de seguridad que se detallan a continuación:

1. Lea cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el aparato.
2. Guarde este manual para utilizarlo en caso de necesitar realizar consultas en el futuro.
3. Este producto es para uso doméstico, no para uso comercial o industrial. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto
4. El suministro eléctrico debe coincidir exactamente con el indicado en la etiqueta de producto. Si tuviese dudas sobre el tipo de corriente con que cuenta en su domicilio consulte a su distribuidor o a la compañía eléctrica local.
5. Después de retirar todas las piezas de la caja, verifique que el aparato esté en perfectas condiciones. En caso de tener alguna duda, no utilice el aparato y contacte al servicio técnico autorizado.
6. Nunca sobrecargue los tomacorrientes. No se recomienda el uso de alargues o adaptadores. Ello podría provocar un incendio o un choque eléctrico.
7. Nunca permita que el aparato sea utilizado por niños o personas con discapacidades.
8. El fabricante no se responsabilizará por ningún defecto causado por el uso indebido o irresponsable del producto, como así tampoco será responsable por arreglos o cambios efectuados por personal no autorizado.
9. Para evitar descargas eléctricas, no abra nunca el equipo. En caso de averías pongase en contacto con el servicio técnico oficial, recuerde que es peligroso para toda persona no competente llevar a cabo algún servicio de reparación o mantenimiento.
10. Desconecte SIEMPRE el aparato antes de limpiarlo. No utilice aerosoles, ni líquidos abrasivos para su limpieza. Mire la sección de Limpieza para saber como es recomendable realizar esta tarea.
11. Desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.
12. No lo use en condiciones inflamables o cerca de algún combustible.
13. Evite el contacto con directo con la cuchilla, esta es muy filosa y puede ocasionar daños.
14. Cuando corte las rebanadas utilice la pinza, nunca retire y coloque los alimentos con la mano. Siempre utilice la cortadora cuando esté completamente ensamblada con el carro deslizante y la prensa de alimentos.
15. Cuando no utilice la cortadora, primero apague el aparato y luego desconecte el cable. Para desconectar el cable de la toma de corriente, sujételo por la ficha de alimentación. NO tire del cable.
16. No coloque el aparato sobre superficies rugosas o irregulares, como un mantel, alfombra, entre otras.

17. Apague la cortadora antes de manipular piezas móviles.

18. Si no se utiliza durante un período prolongado, guarde esta máquina en un lugar seco y bien ventilado para evitar que el motor se humedezca y se enmohezca.

SI SE DESHACE DEL PRODUCTO



Si por algún motivo, tiene que deshacerse del equipo, no lo arroje a la basura. Consulte las normas que las autoridades locales regulan para estos casos. En caso de dudas, consulte con su vendedor.

EN CASO DE FALLAS

Por ningún motivo, intente abrir el aparato. Si el producto presenta alguna falla de funcionamiento, si el cable de alimentación o su enchufe se encuentra dañado, desconecte el equipo de la red de alimentación, y recurra inmediatamente al Servicio Técnico Oficial. Recuerde que, dentro de la unidad hay voltajes que son altamente peligrosos para la salud. La garantía del equipo se perderá, si el producto es abierto por personal técnico no autorizado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ① Guía | ⑥ Interruptor de Encendido/Apagado |
| ② Soporte de alimentos deslizante | ⑦ Protector de cuchilla |
| ③ Prensa de seguridad de alimentos | ⑧ Regulador de espesor |
| ④ Panel de apoyo | ⑨ Pies antideslizantes |
| ⑤ Cuchilla | ⑩ Cuerpo principal |

ANTES DEL PRIMER USO

1. Quite todos los embalajes del producto.
2. Coloque la cortadora sobre una superficie limpia, plana y despejada.
3. Desenrolle por completo el cable y asegúrese de que llegue al tomacorrientes.
4. Coloque la prensa de seguridad en el encastre del soporte deslizante y muévalo hacia adelante y atrás para verificar que se deslice por completo.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Este aparato dispone de dos modos de funcionamiento: automático (I) y manual (II).

Modo automático (I): seleccionando este modo la cuchilla funciona de forma automática y continua. Para detener el aparato es necesario volver a la posición 0.

Modo manual (II): la cuchilla sólo funciona cuando se presiona el interruptor. Una vez que haya terminado de utilizar el aparato, deje de presionar el interruptor.

MODO DE USO

1. Enchufe el aparato al tomacorrientes.
2. Coloque los alimentos a cortar en el soporte deslizante y presiónelos con la prensa. El tamaño máximo de los alimentos es: 110 * 110 * 90 mm (largo * ancho * profundidad).
3. Use la perilla posterior para seleccionar el espesor de corte requerido; el rango de ajuste es de 0 a 15 mm.

4. Antes de encender, asegúrese que el soporte con el alimento no esté sobre la cuchilla.

Precaución: Nunca utilice la cortadora sin la prensa de alimentos. La cuchilla es muy filosa y la prensa de seguridad evita que su mano tenga contacto con ella, lo cual de lo contrario se puede ocasionar un accidente.

5. Encienda la cortadora y espere 30 segundos antes de empezar a trabajar, esto es muy importante ya que debemos asegurarnos que la cuchilla este funcionando de manera correcta antes de comenzar a cortar.

6. Cuando la hoja esté girando, empuje el soporte de alimentos hacia la cuchilla, presionando el producto de manera suave pero firme con la prensa y moviéndolo hacia adelante y atrás de manera constante. En la medida que vaya cortado utilice la pinza de alimentos para sujetar las fetas.

Consejo: Durante el corte, si la velocidad de rotación de la cuchilla se reduce, deje que la comida se descongele por un tiempo y luego vuelva a cortar.

7. Cuando termine de cortar, desenchufe la máquina. Una vez que la cuchilla se haya detenido, gire la perilla de ajuste de espesor hacia la guía, dejandola en 0.

Nota: No opere la máquina por más de 5 minutos seguidos, ya que esto podría sobrecalentar el motor y causar su apagado. Si esto ocurre, apague el interruptor y deje que el motor se enfríe durante al menos 30 minutos antes de volver a usarla.

PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS ANTES DE CORTAR

Carnes frías

· Para obtener rodajas finas de carne, congélelas durante 2 a 4 horas antes de cortarlas.

Es recomendable que las carnes estén deshuesadas.

Si los alimentos tienen una textura desigual, como el pescado, congélelos durante 2 a 4 horas antes de cortarlos para facilitar el proceso.

Carnes calientes

· Para carnes tibias (deben estar deshuesadas), retírelas del horno al menos 15 a 20 minutos antes de cortarlas. Esto permitirá que conserven más jugos y se corten uniformemente. Si es necesario, corte la carne para que quepa en el soporte de alimento.

Queso

· Enfríe bien el queso antes de cortarlo y cúbralo con papel de aluminio para mantener la humedad. Deje que el queso alcance la temperatura ambiente antes de servirlo para realzar su sabor natural.

Embutidos

· Los embutidos se conservan mejor y mantienen su sabor si se cortan en rodajas según sea necesario. Enfríelos primero y retire cualquier envoltorio antes de cortar. Utilice una presión suave y constante para obtener rebanadas uniformes.

Verduras y Frutas

· La cortadora es ideal para cortar una variedad de verduras y frutas, como papas, zanahorias, repollo, berenjenas, calabazas y calabacines.

Puede cortar papas en rodajas gruesas para guisos o finas para papas fritas.

Panes

- Deje que el pan recién horneado se enfríe antes de cortarlo. Utilice pan del día anterior o ligeramente duro para tostar rebanadas extrafinas

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de comenzar desconecte la cortadora del tomacorriente y espere a que el aparato se enfríe completamente.

Desmontaje

- Retire la prensa de alimentos del soporte deslizante.
- Retire la hoja de acero inoxidable aflojando el tornillo del centro en la dirección de la flecha y retire la hoja con cuidado utilizando un guante.

Limpieza

- Lave las piezas desmontadas utilizando un paño o esponja con lavavajilla suave o un limpiador en aerosol. Enjuague y seque bien.
- Limpie la máquina con un paño húmedo y limpiador desengrasante al igual que los pies antideslizantes.

Reensamble las piezas

- Vuelva a colocar la hoja y apriete el tornillo en la dirección contraria.
- Coloque la prensa en el soporte de alimentación deslizante.

Nota: Siempre alinee la guía de espesor con la hoja para mayor seguridad y protección de la cuchilla durante el almacenamiento.

Precauciones

- **Nunca use lana de acero ni polvos para fregar en ninguna parte de la cortadora.**
- **No lave ninguna parte de la máquina en el lavavajillas.**
- **El motor está oculto en la carcasa, nunca debe sumergirse en agua.**
- **El motor no necesita lubricación.**

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe y espere que se enfríe.
- Asegurese de que la cortadora este limpia.
- Alinee la guía de espesor con la hoja.
- Enrolle el cable en el área de almacenamiento en la parte inferior de la cortadora.
- Guarde en un lugar seco y seguro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	AWK-MCF190N
DESCRIPCIÓN	MAQUINA CORTADORA DE FIAMBRES
MATERIAL DE CUCHILLA	Acero Inoxidable
TENSIÓN	220-240Vca
FRECUENCIA	50Hz
POTENCIA	150W
ESPELOR DE CORTES	0 a 15 mm
DIÁMETRO DE CUCHILLA	190 mm
NIVEL DE RUIDO	≤ 75 dBA
LARGO DE CABLE	80 cm
CLASE	II
DIMENSIONES	276 * 383 * 279 mm
PESO	3.85 kg



www.aiwaelectronics.com.ar

0800-444-1212
info@aiwaelectronics.com.ar